

FICHA TÉCNICA TECNIPÉS

DW-SE - Indicador multifunción gráfico

Indicador multifunción con pantalla gráfica, doble entrada de célula y ampliación de entradas/salidas para procesos industriales.



ENTRADAS DE PESO

2 entradas de célula de carga

CONVERSIÓN A/D

24 bits, 200 muestras/s

PANTALLA

LCD gráfico 240 x 64 retroiluminado

COMUNICACIÓN

RS232/RS485, USB 2.0; Ethernet o WiFi opcional

PROTECCIÓN

IP68

ALIMENTACIÓN

12...24 Vdc, 90...264 Vac o batería interna

Aplicación y características

- Indicador industrial con display gráfico, doble canal de células de carga y arquitectura ampliable para dosificación, llenado, control dinámico y pesaje en movimiento.
- Controla aplicaciones de llenado, dosificación, clasificación, pesaje en movimiento y control de calidad.
- Hasta 64 entradas digitales, 192 relés, 32 motores paso a paso y 80 salidas triac/PWM según configuración.
- Teclado de 23 teclas, reloj/calendario y USB 2.0 de serie.
- Preparado para procesos con compensación por movimiento o gravedad en instalaciones especiales.
- Familia de modos de trabajo: Filler, Bulk, Check, Quality, Limits, Integra, Batcher, Sorter, Counter y Lorry.
- Opción disponible: RS232/RS485 adicionales.
- Opción disponible: Ethernet.
- Opción disponible: WiFi.
- Opción disponible: Teclado PC/PS2.

Configuración técnica

Parámetro	Dato
Entradas de peso	2 entradas de célula de carga
Conversión A/D	24 bits, 200 muestras/s
Pantalla	LCD gráfico 240 x 64 retroiluminado
Comunicación	RS232/RS485, USB 2.0; Ethernet o WiFi opcional
Protección	IP68
Alimentación	12...24 Vdc, 90...264 Vac o batería interna

Modelos y variantes comerciales

Referencia	Detalle
DW-SE	Versión multifunción base con display gráfico.
DW-SE Filler	Configuración para llenado por adición, sustracción o proceso asociado.
DW-SE Check	Configuración para control dinámico o control avanzado.

Notas de instalación

- Recomendado cuando el indicador peso-tara simple no basta y el puesto necesita programa de proceso, pantalla gráfica o muchas entradas y salidas.
- La configuración final se define con plataforma, periféricos, comunicaciones y requisitos reales del puesto.
- **TecnIPés puede suministrar, instalar, ajustar y mantener el conjuento completo.**

Las imágenes, características técnicas y configuraciones pueden variar según disponibilidad, versión suministrada o requisitos de instalación. Confirmar siempre la configuración final en el presupuesto.