


SC-A3X & SC-A12

Nouvelle vision
du pesage



SENSOCAR
We put the heart in weighing



Nous vous présentons la nouvelle façon de peser

SC-A30, SC-A31 et SC-A12, une interface
de pesage pionnière et innovante

Notre nouvelle électronique de pesage est conçue
pour tout simplifier. De la visualisation à l'analyse
des données et à la création de tickets et de rapports

Intuitif, compatible
et personnalisable

Sensocar fait du pesage industriel un travail
simple et agréable. Adaptez l'indicateur à vos
besoins. Personnalisez les paramètres en fonction
de son mode de fonctionnement afin que ce soit
un équipement unique pour vous.



Connectivité
et polyvalence

Connectez vos périphériques ou contrôlez
l'indicateur localement avec les commandes
intégrées de façon directe et facile.



Trois modèles

Bureau

SC-A30



Mural et bureau
compact
Ajustable

SCA-12



Mural et bureau
Ajustable

SC-A31



Spécifications techniques

ECRAN GRAPHIQUE 7 "

**BOUTONS DE FONCTION
SPÉCIFIQUES**

ALIMENTATION 90-220V
possibilité de batterie interne

CONVERTISSEUR 24 BITS A/D
1.000.000 divisions internes

ALIBI MEMORY (DSD)

Jusqu'à 500.000 enregistrements

LANGES

Espagnol, Anglais, Allemand,
Français, Italien, Portugais

Compatible avec les autres
équipements de
la famille SC-AX

BUREAU

33x11x26cm

MURAL ET BUREAU COMPACT

23,9 x 7,45 x 14,6 cm

MURAL ET BUREAU

33,5x15x25cm

**COUVERCLE EN
ACIER INOXYDABLE**

Positions SC-A31



SENSOCAR
We put the heart in weighing

Caractéristiques fonctionnelles

Base de données

5 TABLES

Pour inclure des données telles que le produit, la société, l'origine, la destination, etc.

+500 REGISTRES PAR TABLE

CHAMPS PERSONNALISÉS

Avec des codes personnalisés permettant une saisie rapide des informations au moment de la pesée

EXPORTATION ET IMPORTATION DE REGISTRES

Dans les fichiers .csv à visualiser ou à modifier dans une feuille de calcul

Création de copies de sauvegarde

Extrait une copie des paramètres de l'équipement, des paramètres de poids et du contenu de la base de données

Profils d'utilisateurs

Créer des utilisateurs avec différents niveaux de sécurité pour protéger l'accès aux fonctions de service et d'administration

Rapports personnalisés

Pour imprimer les informations nécessaires à partir du registre de poids

Configuration du ticket

Personnalisez les tickets de la première et de la seconde pesée avec le design et les champs dont vous avez besoin

Firmware polyvalent

Pour pont bascules et pèse-essieux, avec Tare-Codes, adaptés aux capteurs de poids analogiques et numériques

5 types de pesées


- Entrée/Sortie
- Tare manuelle
- Tare mémorisée
- Ticket direct
- Poids manuel

Historique jusqu'à 1000 registres

Recherche, filtre et récupération des enregistrements des pesées effectuées avec les informations détaillées

Transit

Visualisez de manière graphique les camions en transit en attente de la deuxième et dernière pesée.



Diagnostic

Identification d'erreur pour détecter facilement la source du problème

Connectivité

DE SÉRIE

2 Ports RS232 / RS485

Choisissez la combinaison que vous préférez

2 Ports Host USB

Pour connecter des périphériques universels tels que souris et clavier

OPTIONNEL

Ports supplémentaires configurables en usine ou par cartouches amovible

USB Device

Ethernet

Via Radio

I/O

Sortie analogique

Système
modulaire avec
cartouches pour
les connexions



Plus de 50 protocoles

MODBUS inclus

Connectivité optionnelle

	Format	Type de capteur	Imprimante intégrée	2 ports RS232 o RS485	2 ports USB HOST	Connexion PC (USB Device)	Ethernet	I/O	Sortie analogique	Connexion par radio
SCA30	Bureau	Analogique et Numérique	Non	Inc.	Inc.	Op.	Op.			
SCA30-IMP	Bureau	Analogique et Numérique	Oui	Inc.	Inc.	Op.	Op.			
SCA31	Mural et bureau	Analogique et Numérique	Non	Inc.	Inc.	Op.	Op.			
SCA31-IMP	Mural et bureau	Analogique et Numérique	Oui	Inc.	Inc.	Op.	Op.			
SCA31-CRT	Mural et bureau	Analogique et Numérique	Non	Inc.	Inc.	Cart.	Cart.	Cart.	Cart.	Cart.
SCA31-CRT-IMP	Mural et bureau	Analogique et Numérique	Oui	Inc.	Inc.	Cart.	Cart.	Cart.	Cart.	Cart.
SCA12	Mural et bureau compact	Analogique et Numérique	Non	Inc.	Inc.	Op.	Op.			
SCA12-CRT	Mural et bureau compact	Analogique et Numérique	Non	Inc.	Inc.	Cart.	Cart.	Cart.	Cart.	Cart.

Polyvalence et configuration personnalisé

Nous avons trois modèles avec différentes options supplémentaire

Possibilité d'ajouter et changer les options supplémentaires dans les afficheurs CRT.

Inc.: Inclus de série
Op.: Optionnel d'usine
Cart.: En option via cartouche



- OPTIONNEL
- Connexion Ethernet
 - Connexion de périphérique USB (PC)
 - Connexion par radio
 - Sortie analogique

Précision comme jamais auparavant

La combinaison de cet indicateur (certifié jusqu'à 10 000 divisions) et de nos capteurs de force (certifiés jusqu'à 6 000 divisions) permet d'obtenir un instrument de pesage de haute précision.



Caractéristiques métrologiques

Approuvé selon:

OIML R76
EN 45501:2015

Impédance

40 à 2.000Ω

Jusqu'à 16 capteurs numériques

Certificats

CE N CEM-CY-01/0025-5.2
OIML R76/2006-ES1-16.01

Fraction d'échelle

< 10.000 (intervalle simple
et multiple)

Susceptibilité

électromagnétique 10V/m

Calibration analogique

Avec réglage théorique via
mV/V du capteur de force

Calibration numérique

Système calibré en usine



Écran de diagnostic

Visualisation des erreurs de communication et de surcharge. Dans le même temps, vous pouvez afficher des informations individuelles sur les capteurs de poids numériques.



Conçu pour VOUS

Faites le vôtre

Nous avons conçu les modèles SC-A30, SC-A31 et SC-A12 afin que vous puissiez le personnaliser selon vos besoins. Notre interface unique prend en charge les logos, les tickets et réglages personnalisés



Paramètres personnalisables

Inclure votre image de marque

Personnalisez l'écran de démarrage initial pour inclure vos couleurs, votre logo, votre nom et vos coordonnées.

Concevez vos tickets

Configurez le premier et deuxième ticket de pesage pour inclure les informations dont vous avez besoin avec la distribution adaptée à vos besoins.


Champs et paramètres personnalisés

Personnalisez le nom des champs dans les pesées et configurez les paramètres de l'indicateur afin de l'adapter à vos besoins opérationnels.

Concevez vos rapports

Créez une variété de rapports pour imprimer rapidement les informations les plus pertinentes dans le registre de pesée.





SENSOCAR

We put the heart in weighing

sensocar.com

comercial@sensocar.com

+34 93 780 44 99